

Gracias y felicidades por su elección de la unidad BOSS Foot Volume FV-500L.

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente las secciones tituladas: "USO SEGURO DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES". Estas secciones proveen información importante para el uso correcto de la unidad. Además, para asegurarse de haber adquirido un buen conocimiento de cada característica proporcionada por su nueva unidad, es necesario que lea este manual en su totalidad. Guárdelo y téngalo a mano para futuras referencias.

Copyright © 2005 BOSS CORPORATION

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida de ningún modo sin el permiso escrito de BOSS CORPORATION.


v Prestaciones

- λ El pedal de volumen estéreo de baja impedancia es perfecto para conectarse a salidas de procesadores de efectos, teclados, y otros dispositivos con salida de baja impedancia.
- λ Los jacks TUNER OUT le permite sintonizar sin necesidad de cambiar el cable de conexión.
- λ Un tornillo en el fondo de la unidad le permite ajustar el tacto del pedal
- Con un cable de conexión opcional (phone estereo $1/4'' \longleftrightarrow$ phone estereo 1/4"), podrá usar la unidad FV-500L como un pedal de expresión.

Usar la unidad FV-500L como pedal de volumen


v Conexiones

Instalación con una guitarra



* Dado que los procesadores de efectos BOSS estan equipados con amplificadores de amortiguamiento, las señales de la guitarra son convertidas a señales de baja impedancia para resistir el ruido externo.

Instalación para salida estéreo



- * dado que el FV-500Lestá diseñado a baja impedancia, debería instalarse con una guitarra como se muestra en la figura; después de una unidad de efectos.
- * Para prevenir mal funcionamiento y/o daños a altavoces u otros dispositivos, siempre baje el volumen, y desconecte la potencia en todos los dispositivos antes de realizar cualquier
- Cuando trabaja con el pedal, por favor tenga cuidado de no pillarse los dedos con la parte

√ Funcionamiento

- 1. Conecte el FV-500L a la guitarra (o teclado) y un amplificador como se muestra en la figura.
- 2. Con el pedal totalmente No presionado, fije el volumal máximo nivel ajustando el volume en la guitarra (o Teclado) y amplificador.
- 3. Vuelva el pedal a su posición mínima. Fije el mínimo nivel de volumen usando el potenciómetro MINIMUM VOLUME en el pedal. (El nivel máximo de volumen no puede ser cambiado con el potenciómetro MINIMUM VOLUME.)
- 4. Ajuste el pedal.

Ahora puede controlar el volumen con el rango que ha especificado.

v Cómo utilizar el jack TUNER OUT


Conecte la Salida de la guitarra a la Entrada del FV-500L. Conecte un sintonizador al jack de salida TUNER OUT.

Si devuelve el pedal a su posición mínima, podrá afinar el instrumento sin necesidad de ningún sonido del amplificador. (en este caso, fije el potenciómetro de volumen MINIMUM VOLUME a cero.)

* La señal desde el INPUT 2 no puede ser enviada al jack TUNER OUT.

Usar la unidad FV-500L como pedal de expresión

v Conexiones



- * Para usar la unidad FV-500L como pedal de expresión, necesitará un cable de conexión opcional (Conector Phone Estereo 1/4" en ambos extremos)
- * Cuando trabaja con el pedal, por favor tenga cuidado de no pillarse los dedos con la parte

v Funcionamiento

- 1. Conecte el jack EXP del FV-500L al jack PEDAL EXP (o EV-5) del instrumento que desea controlar.
- * La unidad FV-500L es similar en diseño a la unidad Roland EV-5 Expression Pedal y por ello puede ser conectada al jack EXP PEDAL (EV-5) de los productos Roland BOSS. Tenga en cuenta que conectarse a otros jacks puede resultar dañino para los equipos
- 2. Depresione totalmente el pedal y fije el volumen máximo en el equipo conectado.
- 3. Devuelva el pedal a su posición mínima. Fije el volumen mínimo usando el potenciómetro MINIMUM VOLUME del pedal.
- * Al ajustar los valores máximos y mínimos en el dispositivo conectado, asegúrese de tener el potenciómetro MINIMUM VOLUME al mínimo nivel.

4. Ajuste el pedal.

Ahora puede controlar el volumen dentro de los rangos que ha

Ajustar la sensibilidad del PEDAL

Puedes conseguir el tacto de pedal que quieras girando el tornillo de ajuste PEDAL FEEL del panel de abajo del FV-500L con un destornillador Phillips.

- λ Girar en la dirección LIGHT (izquierda) le da al pedal una sensación más suave.
- λ Girar en la dirección HEAVY (derecha) le da al pedal una sensación más fuerte.

PEDAL FEEL



Especificaciones

Control:

Main volume (pedal) x 1 Potenciómetro MINIMUM VOLUME x 1

Conectores:

INPUT iack x 2 OUTPUT jack x 2 TUNER OUT jack x 1 EXP (expression) jack x 1

Dimensiones:

110 (Ancho) x 289 (Profundidad) x 72 (Altura) mm 4-3/8 (W) x 11-7/16 (D) x 2-7/8 (H) inches

(Maximum height)

110 (Ancho) x 289 (Profundidad) x 120 (Altura) mm 4-3/8 (W) x 11-7/16 (D) x 4-3/4 (H) inches

Peso:

1.6 kg/3 lbs 9 oz

Accesorios:

Manual del propietario

* Con ánimos de mejorar los productos, las especificaciones y/o apariencia de ésta unidad estan sujetas a cambios sin previo aviso.

CURACAO

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

MEXICO

PANAMA

USO SEGURO DE LA UNIDAD INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN DE FUEGO, SHOCK ELÉCTRICO Y DAÑOS PERSONALES


Sobre los mensajes \Lambda AVISO y \Lambda ATENCIÓN Usado en instrucciones de aviso al usuario, de riesgo de muerte o daños N AVTSO personales graves derivados de napropiado de la unidad. Usado en instrucciones de aviso al suario, de riesgo de daños personales o materiales derivados ATENCIÓN un uso inapropiado de la unidad

> perjuicios causados en el hogar, electrodomésticos, mobiliario y

> > SIEMPRE TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

MAVISO

- Antes de usar esta unidad lea las siguientes instrucciones y el Manual del Propietario.
- No abra ni realice ninguna modificación interna a la unidad. ni al adaptador AC.





buidor, con el Servicio técnico Roland más

Informacion

Cuando necesite servicio de reparación , llame al servicio Roland autorizado más cercan según se muestra debajo.

AFRICA

REUNION Maison FO - YAM Marce 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex,

SOUTH AFRICA

(ASIA)

Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE) 10F. No.18 3 Section A Chaoyang District Bei 100011 CHINA TEL: (010) 6426-5050

Roland Shanghai Electroni Co.,Ltd. (GUANGZHOU OFFICE) 2/F., No.30 Si You Nan Er J Yi Xiang, Wu Yang Xin Che Guangzhou 510600, CHIN A TEL: (020) 8736-0428

HONG KONG Tom Lee Music Co., Ltd

KOREA

MALAYSIA

Paul Bothner(PTY)Ltd. Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Otte Cape Town, SOUTH AF

THAILAND

SINGAPORE

CRISTOFORI MUSIC PTE LT

VIETNAM

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND

Australia Pty.,Ltd.

CENTRAL /LATIN AMERICA ARGENTINA

BRAZIL Roland Brasil Ltda.

COLOMBIA

URUGUAY

DOMINICAN REPUBLIC

VENEZUELA llegro,C.A.

ROMANIA EUROPE RUSSIA

SPAIN Roland Iberia, S.

SWEDEN

SWITZERLAND Roland (Switzerland

(MIDDLE EAST)

BAHRAIN

AUSTRIA

BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG

CZECH REP.

DENMARK

GERMANY

HUNGARY

ITALY

KUWAIT

ASA HUSAIN AL-YOUSIF LEBANON Chahine S.A.L

QATAR Al Emadi Co. (Badie Studio 8 ores) O. Box 62, Doha, QATAR SAUDI ARABIA

Electronics APL Corniche Road, Aldossar Bldg., 1st Floor, Alkhoba SAUDI ARABIA

SYRIA Technical Light & Sound

TURKEY ZUHAL DIS TICARET A.S.

04) 3360715

NORTH AMERICA CANADA

U. S. A.

G6027112R0

Sobre los símbolos

El simbolo alerta al usuario sobre instrucciones o avisos importantes. El significado específico en el simbolo viene determinado por el diseño del interior del triángulo. Situado a la izquierda, significa advertencia, precaución o

El simbolo alerta al usuario sobre acciones que n deben realizarse. La acción específica prohibida es indicada por el diseño en el interior del circulo. Situado a la izquierda, significa que nunca se debe

El símbolo alerta al usuario sobre acciones que debe realizar. La acción específica está indicada en el diseño en el interior del círculo. Situado a la de alimentación de la toma de corriente.

MAVISO

- Nunca use o guarde la unidad en lugares que estén:
- Sujetos a temperatura extremas (p.ej., la luz directa del sol, en un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calefacción, encima de aparatos que generen calor);
- Inundados (p.ej., labavos, fregaderos, en suelos mojados); o que
- Expuestos a la lluvia; o que
- · Polvorientos; o que estén Sujetos a altos niveles de vibración
- Asegúrese siempre de tenr la unidad situada en una superficie estable. Nunca los deposite en superficies inclinadas donde se pueda caer.
- No permita que ningún objeto (p.ej, material inflamable, monedas, agujas); o líquidos de ningún tipo (agua, refrescos, etc.) penetren en la unidad.
- En hogares con niños pequeños, un adulto debe supervisar la manipulación de la unidad hasta que el niño es capaz de seguir todas las normas esenciales para su correcto funcionamiento.
- Proteja la unidad de impactos fuertes.
- (¡No deje caer la unidad!)

MAVISO

 Procure que los cables no se enreden. Además todos los cables deben colocarse en lugares fuera del alcance

NOTAS IMPORTANTES

Además de la sección "USO SEGURO DE LA UNIDAD" Por favor lea y observe lo siguiente:

Mantenimiento

 Nunca use benzina, alcohol nidisolventes de ningún tipo para evitar la posible deformación o decoloración de la unidad

Precauciones Adicionales

- · Sea cuidadoso al usar los botones, deslizadores u otros controles de la unidad así como al usar sus jacks y conectores. Una manipulación forzada puede provocar un funcionamiento incorrecto.
- Cuando conecte o desconecte los cables, nunca tire del cable sino desconecte tirando del enchufe. Dado que esto puede estropear el cable y generar mal funcionamiento de la



